

別図第八号(第36条の2第2項第2号関係)

1 インマルサットF型を使用するもの

同期符号	呼出しの 種類 (注1)	自局の識 別表示	相手局の 識別表示	通報の型 式 (注2)	通報の優 先度 (注3)	自局の位 置 (注4)	誤り検 定 符号
------	--------------------	-------------	--------------	-------------------	--------------------	-------------------	----------------

注1 「01100011」であること。

注2 引き続いて行う通報の型式等をコード化したものであること。

注3 「01」であること。

注4 船舶の位置をコード化したものであること。

2 第12条第6項第2号に規定する船舶地球局の無線設備を使用するもの

サービ ス コード (注1)	識別表示 (注2)	通信先 の 値 (注3)	優先度 コ ード (注4)	通報の本 文 (注5)	停止符号	誤り検 定 符号
-------------------------	--------------	-----------------------	------------------------	-------------------	------	----------------

注1 安全通報のクラスを内容とすること。

注2 海上移動業務別コードであること。

注3 救助調整本部のショートコードであること。

注4 緊急通信である旨を内容とすること。

注5 通報の内容を含むこと。